

androidone
GENERAL MOBILE
GM 5



NL

General Mobile Android One GM5

De General Mobile Android One GM5 (Dual) is een smartphone die werkt met Android Nougat. De nieuwste versie van Android wordt meteen nadat het beschikbaar wordt gesteld* automatisch geupdatet. Zo bent u in het bezit van een veelzijdige smartphone met een fraaie ontwerp, met nieuwe eigenschappen en talloze toepassingen. De Android One GM5 is voorzien van de beste Google toepassingen en heeft via Google Play Store toegang tot meer dan één miljoen applicaties, spelletjes en boeken.

**Automatisch updaten is beperkt tot 2 jaar*

NL

Lees deze eenvoudige instructies voor uw eigen veiligheid. Het niet opvolgen van de instructies kan gevaarlijk of onwettelijk zijn.



**SCHAKEL UW TELEFOON UIT IN
HET ZIEKENHUIS**

Houdt u zich aan alle soorten beperkingen.

Schakel uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur. Gebruik uw telefoon niet bij plaatsen waar explosies plaatsvinden. Houd de telefoon uit de buurt van kinderen, omdat ze het als speelgoed kunnen zien en zichzelf schade kunnen aanbrengen. Geef geen toestemming aan iemand anders dan een professional om wijzigingen aan uw telefoon te brengen.



**SCHAKEL UW TELEFOON UIT
ALS U BRANDSTOF TANKT**

Gebruik uw telefoon niet bij benzinestations.

Gebruik uw telefoon niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.



**DE SIM-KAART IS
VERWIJDERBAAR**

Houd de telefoon,

telefoononderdelen en accessoires uit de buurt van kinderen.



BATTERIJ

Vernietig en beschadig de batterijen niet, dit kan

gevaarlijk zijn en er bestaat explosiegevaar. Gooi de batterij niet in het vuur. Indien de batterij niet meer werkt, vernietig deze op een milieuvriendelijke manier. Trek de batterij er niet zelf uit. Indien de batterij of oplader beschadigd of verouderd is, gebruik deze dan niet en verwissel het met een goedgekeurde, originele batterij.



GEBRUIK KWALITATIEVE ACCESOIRES

Gebruik goedgekeurde accessoires om gevaar tegen te gaan.



VERKEERSVEILIGHEID VOOR ALLES

Als u een voertuig bestuurt, geef dan uw volle aandacht hieraan; stop aan de kant van de weg of parkeer uw auto voordat u uw telefoon gebruikt. Houdt u zich aan de verkeersvoorschriften.



STORING

Bij alle draadloze apparatuur kan een storing voorkomen, dit kan de prestatie beïnvloeden.



**SCHAKEL DE TELEFOON UIT
IN HET VLIEGTUIG**

Draadloze apparatuur kan storing in het vliegtuig veroorzaken. Het gebruik van mobiele telefoons in vliegtuigen is gevaarlijk en verboden.


2. Kennismaken met het toestel

Toets	Indrukken	Ingedrukt houden
Aan/uit toets	Scherm openen/sluiten	Het toestel uitschakelen
Volume verhogen /verlagen	Het volume van het gesprek verhogen / verlagen tijdens het bellen. Het geluid uitzetten als de telefoon afgaat. Indien er geen gesprek wordt gevoerd het volume verhogen / verlagen op het hoofdvenster of stille stand activeren. Bij de overige toepassingen kan het volume geregeld worden van muziek, spraakinstructies en andere geluiden.	De beltoon snel op de hoogste of laagste stand zetten


3. Aan de slag

De SIM-kaart(en) en geheugenkaart plaatsen

1. Schakel de telefoon uit, verwijder de achterklep en de batterij.
2. Plaats de SIM-kaart(en) en de geheugenkaart op de juiste manier in de kaartsleuf.



3. Plaast als laatste de batterij en daarna de achterklep van de telefoon terug.



Opn 1: De telefoon ondersteunt de functie Plaats-Verwijder.

Opn 2: De micro SIM-kaart is een klein voorwerp; houdt het uit de buurt van kinderen om inslikken te voorkomen. Raak het metalen gedeelte van de micro SIM-kaart niet aan en houdt het uit de buurt van elektromagnetische omgevingen om dataverlies te voorkomen. Indien de micro SIM-kaart beschadigd raakt, kunt u geen verbinding maken met het netwerk.

Opn 3: Gebruik een originele micro SIM-kaart, anders kunt u uw telefoon beschadigen.

De oplader

1. Sluit de oplader aan op de telefoon.
 2. Steek daarna de stekker van de oplader in het stopcontact; het opladen zal starten en het oplaad-symbool zal bewegen.
 3. Indien het oplaad-symbool niet meer beweegt, dan is de batterij helemaal opgeladen.
 4. Koppel de oplader los van het stopcontact en van de telefoon.
- Opmerking: het is normaal dat de oplader warm wordt tijdens het opladen.

4. Aan de slag

4.1 De telefoon in- en uitschakelen

- Schakel uw telefoon in:
Houd de aan/uit-toest ingedrukt om het apparaat in te schakelen
- Schakel uw telefoon uit:
 1. Houd de aan/uit toest even ingedrukt en tik op de optie 'Uitschakelen' die is verschenen.
 2. Indien de uitschakel-opties zijn verschenen, kunt u uw telefoon ook direct uitschakelen door 10 sec de aan/uit toets ingedrukt te houden.
- Startscherm openen:
Indien u uw telefoon gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het vergrendelde scherm verschijnen i.v.m. de

batterijspaarfunctie.

1. Druk op de aan/uit knop
2. Verplaats het slot pictogram naar boven en het laatste actieve scherm zal openen



NL

4.2 Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden toepassings apps en andere opties weergegeven. U kunt het startscherm met diverse



thema's personaliseren en u kunt de gewenste functies toevoegen die weergegeven zullen worden. De statusbalk aan de bovenkant van het venster laat de tijd zien, geeft informatie over de status van de telefoon weer en overige meldingspictogrammen.

4.3 Het gebruik van het aanraakscherm

De belangrijkste methode om de Android eigenschappen te beheren is om uw vingers te gebruiken en te tikken op de pictogrammen, toetsen, menu-items, schermtoetsenbord en op de andere opties van het scherm.

Tikken: Gebruik alleen uw vingers om apps te selecteren, een letter of teken in te geven met het schermtoetsenbord of om menu-items te selecteren.

Slepen: Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie. Om de items op het startscherm te verplaatsen en om meldingen te weergeven, gebruikt u ook de sleepfunctie.

Veegen: Veeg op het scherm met uw vinger met een snelle beweging zonder een onderbreking zodat u geen item verplaatst. Veeg bijvoorbeeld omhoog of omlaag om door een lijst te scrollen en scroll op een snelle manier om de tijdsduur van sommige agenda's te wijzigen.

Dubbeltikken: Dubbelklik achterelkaar op een webpagina, landkaart of een andere afbeelding om in te zoomen. U kunt bijvoorbeeld op een gedeelte van een webpagina dubbeltikken zodat dit gedeelte vergroot wordt weergegeven. Dubbelklik nogmaals om de tekst opnieuw aan te passen aan de schermgrootte na ingezoomd te hebben op landkaarten en andere toepassingen.

Samenknijpen: Knijp twee vingers samen om uit te zoomen of spreid ze om in te zoomen bij sommige toepassingen (zoals landkaarten, browser en gallerij).

Het scherm draaien: De meeste vensters kunt u horizontaal bekijken door de telefoon te draaien. Deze functie kan aan- en uitgezet worden.

4.4 **Het startscherm personaliseren** Items toevoegen aan het startscherm

Ga naar het hoofdmenu, raak het pictogram van een item aan. Het zal toegevoegd worden aan het hoofdmenu.

Een item verplaatsen op het startscherm

U kunt de plaatsen van apps wijzigen. Raak een item voor een korte duur aan zonder uw vinger op te tillen en verplaatst het naar de gewenste plaats.

Een item verwijderen op het startscherm

1. Raak een item voor een korte duur aan zonder uw vinger op te tillen. Op de bovenkant van het scherm zal 'Verwijder' verschijnen.
2. Verplaats het item naar de 'Verwijder' pictogram.
3. Til uw vinger wanneer de pictogram rood wordt.

4.5 Verbinding maken met een netwerk

Als u een SIM-kaart plaats, wordt de telefoon geactiveerd worden om telefoongesprekken te voeren en om een netwerkverbinding te maken voor dataoverdracht.


- Instellingen > Gegevensgebruik > Mobiele data: uw huidige aanbieder wordt geselecteerd uit deze lijst.

4.6. Tekst invoeren

Om de schermtoetsenbord te openen, tikt u op de plaats van de tekstvlak waar u wilt schrijven.

Om te schrijven met een hoofdletter tikt u één keer, om alles in hoofdletters te schrijven raakt u de toets voor een langere tijd.

Cijfers intoetsen _____



Ver
wijd
er

Spatie

NL


Tekst invoeren

- Als u het tekstvlak aanraakt, opent het schermtoetsenbord.
- Druk op de toetsen van het keypad om te typen; alle tekens die u heeft ingetoetst, zullen boven het toetsenbord in een kolom verschijnen. Voorstellen over het woord dat u schrijft, verschijnen aan de rechterkant. Druk op de spatie om het voorgestelde woord te invoeren.
- Om de tekens aan de linkerkant van een zin te verwijderen, gebruikt u de 'Verwijder' toets.
- Als u klaar bent met typen, raakt u de 'Terug' toets aan.

5. Communicatie

5.1 Bellen

- * Tik op de telefoonsymbool op het hoofdmenu.
- * Toets het telefoonnummer in dat u wilt bellen;
- * Om het telefoonnummer te bellen dat u heeft ingetoets, tikt u op het telefoonsymbool. U kunt de luidspreker openen.



De app om tekst- of multimedieberichten te verzenden en te ontvangen. De berichten van hetzelfde contact of telefoonnummer verschijnen in één gesprek, zo heeft u gemakkelijk toegang tot de berichtenreeks van een contact.

6. Multimedia

6.1 Camera

De camera maakt een foto of video die u ook kunt delen met anderen.

6.1.1 Foto maken



Een foto maken

- Stel de belichting en andere instellingen in zoals gewenst kies de automatische instelling.
- Richt het scherm op het voorwerp dat u wilt vastleggen.
- Tik op de camera-pictogram op het scherm

6.1.2 Video vastleggen

- Veeg naar de video status.
- Stel de kwaliteit en andere instellingen in
- Richt de lens naar hetgeen u wilt vastleggen.
- Tik op de 'Video maken' pictogram. De camera zal de video vastleggen.
- Om te stoppen met filmen tikt u op de 'Stop' pictogram. Een kleine afbeelding van het laatst gemaakte video zal aan de linkeronderkant van het scherm verschijnen.

6.2 Galerij weergeven

Om de galerij weer te geven van de foto's en video's, drukt u op het 'Foto' pictogram op het scherm. Bij 'Foto's' verschijnen alle foto's en video's inclusief de foto- en videobestanden die zijn gedownload via het internet. U kunt de onderstaande opties kiezen:


- Foto delen: U kunt uw foto via MMS, Bluetooth en via andere apps delen.

- Foto verwijderen: U kunt de weergegeven foto's verwijderen.

- Voor gedetailleerde informatie over de foto: Er wordt meer informatie over de foto weergegeven.

6.3 Muziek

Tik op 'Muziek' om muziek en andere geluidsdocumenten te beheren en af te spelen.



NL

7. Verbinding met netwerk en apparaten

U kunt verbinding maken met verschillende netwerken zoals mobiele netwerken, WLAN netwerken voor geluid en data overdracht en verschillende apparaten zoals devices en koptelefoons voorzien van Bluetooth. Bovendien kunt u uw telefoon aansluiten aan uw pc zodat dataoverdracht plaatsvindt naar uw pc en u kunt uw telefoon als draagbare hotspot gebruiken om mobiele netwerkverbinding via USB of WLAN te verkrijgen.

7.1.1 Wi-fi netwerk

Het Wi-fi netwerk is een draadloze technologie netwerk dat afhankelijk van de omgeving tot een afstand van 100 meter internetverbinding kan verzorgen

U kunt op de onderstaande wijze verbinding maken met een Wi-Fi netwerk:

- Instellingen > Voor draadloos, activeert u draadloos.
- Ga naar de opties van draadloos. De telefoon detecteert bruikbare Wi-Fi netwerken en geeft de gevonden netwerken met naam weer. Beveiligde netwerken worden weergegeven met een slotpictogram. Als de telefoon een netwerk vindt waarmee u eerder verbinding heeft gemaakt, dan wordt automatisch verbinding hiermee gemaakt.

- Selecteer een netwerk voor verbinding.
Indien het netwerk toegankelijk is, zal een melding

weergegeven worden om de optie verbinden te selecteren voor goedkeuring van verbinding met dit netwerk. Er volgt een melding dat u een beveiligingscode of andere gegevens moet invoeren.

7.2 Bluetooth

Bluetooth is een draadloze technologie om informatie uit te wisselen voor korte afstanden van ongeveer 10 meter tussen apparaten.

Bestand verzenden

- Instellingen > Selecteer Bluetooth om Bluetooth te activeren.
- Ga naar bestandsbeheer om een bestand te selecteren > selecteer Bluetooth.
- Selecteer de optie 'Zoek apparaat', de telefoon detecteert alle bruikbare Bluetooth apparaten en toont deze met naam.
- Selecteer de naam van het andere apparaat op de lijst om te koppelen. Na het koppelen zal het bestand verzonden worden.

7.2.1 Bestand ontvangen

Instellingen > Selecteer Bluetooth om Bluetooth te activeren. Activeer Bluetooth gedurende de zichtbaarheidsduur.

Na het koppelen zal de telefoon het bestand ontvangen dat wordt opgeslagen in het telefoongeheugen in de map 'Bluetooth'.

7.2.2 Verbinding met handsfree-apparaat

- Instelling > Bluetooth, selecteer de optie 'Zoek

apparaat';

- Activeer het handsfree-apparaat en selecteer het handsfree-apparaat in lijst met gekoppelde apparaten.
- Na het koppelen, kunt u het handsfree-apparaat gebruiken om muziek te luisteren en om gesprekken te voeren.

7.3 Verbinding maken met de computer via USB

7.4 Door uw telefoon via een USB kabel met een computer te verbinden kunt u muziek, foto's en andere bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en computer.

Volg de instructies van uw computer op als u uw telefoon verbindt met de computer om tijdens het verbinden en verbreken van de verbinding van de USB apparaten geen schade aan te brengen aan bestanden.

De netwerkverbinding van uw telefoon kunt u niet tegelijkertijd via de USB kabel delen. Als u de USB verbinding gebruikt, dient u deze eerst af te sluiten.

7.4.1. Telefoon verbinden via tijdelijke USB code

1. Koppel uw telefoon aan een van de USB-poorten van uw computer door gebruik te maken van de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd.
2. Tik op USB-opslag op de verschenen venster om de bestandsoverdracht te accepteren. Als de telefoon als USB-opslag wordt verbonden, zal op het scherm verschijnen dat de USB-opslag in gebruik. Uw telefoon is dan gekoppeld aan uw computer. U kunt bestanden kopiëren vanaf uw telefoon of naar uw telefoon.
Op dat moment kunt u geen apps gebruiken waarvoor het telefoongeheugen nodig is zoals camera en muziek.

7.3.2 Telefoongesprekken deactiveren (Vliegmodus)

Op sommige plekken dient u het mobiele netwerk en Bluetooth verbindingen uit te schakelen. Door de vliegmodus te activeren kunt u al deze draadloze verbindingen in één keer deactiveren.

1. Open de snelkoppelingen op de balk
2. Tik de vliegmodus pictogram, zie hiernaast.



8. Gebruik instructies

VEILIG EN EFFECTIEF GEBRUIK, BELANGRIJKE INFORMATIE

Volg deze instructies op om uw telefoon veilig en effectief te gebruiken. Schakel uw telefoon uit in

- explosiegevaarlijke omgevingen: benzinstations, opslagplaats voor brandstof of chemicaliën,
- explosiegevaarlijk gebieden waar chemicaliën of chemische verbindingen (metaalpoeders, deeltjes en poeder) in de lucht aanwezig zijn.
- de buurt van medisch apparatuur of persoonlijke-verzorgingsapparatuur: de meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen, echter bepaald elektronische apparatuur is niet beschermd tegen de RF-signalen die worden uitgezonden door uw telefoon.
- voor gehoorbescherming: de telefoon kan zodanig geluid produceren, dat het schadelijk voor het gehoor kan zijn. Als u de luidspreker functie gebruikt, houd dan de telefoon op een veilige afstand van uw oor.
- Ander medisch apparatuur en in ziekenhuizen: indien u een persoonlijke medische apparaat gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat om na te gaan of het apparaat

NL

voldoende beschermd is tegen externe EF-energie. Uw arts kan u helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Indien in gezondheidszorginstellingen wordt bericht dat telefoons moeten worden uitgeschakeld, schakel dan uw telefoon uit. Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen kunnen apparatuur gebruiken dat gevoelig is voor externe RF-stralen.

NL

Belangrijke gebruiksinformatie:

Alleen u bent verantwoordelijk over hoe u uw telefoon gebruikt en de gevolgen hiervan.

U dient uw telefoon altijd uit te schakelen op plaatsen waar het gebruik van telefoons verboden is.

De telefoon dient gebruikt te worden conform de veiligheidsvoorschriften, de gebruikers dienen deze op te volgen om het milieu te beschermen. Gebruik uw telefoon en de accessoires op een zorgvuldige manier en bewaar deze op een schone, stofvrije plaats.

Houd uw telefoon en de accessoires uit de buurt van vuur of tabaksproducten. Houd uw telefoon en de accessoires uit de buurt van vloeistoffen, vocht en plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad.

Laat uw telefoon of de accessoires niet vallen, gooi er niet mee en probeer het niet om te vormen.

Gebruik geen agressieve chemicaliën, reinigingsoplossingen en aerosolen om uw telefoon of de accessoires te reinigen.

Haal uw telefoon of de accessoires niet uit elkaar, dit kan alleen gedaan worden door bevoegd personeel.

Stel uw telefoon niet bloot aan extreme temperaturen (minimaal 0, maximaal 45 graden).

Batterij: In uw telefoon bevindt een interne lithium-ion en lithium-ion-polymeer batterij. Vergeet alstublieft niet dat sommige datatoepassingen een hoge batterijgebruik hebben en dat u hierdoor vaker moet opladen. De vernietiging van de telefoon of batterij dient conform de geldige wetten en regelgeving omtrent lithium-ion en lithium-ion-polymeer batterijen gedaan te worden.

Defectieve en beschadigde producten: Probeer geen telefoons of accessoires uit elkaar te halen. Alleen bevoegd personeel kan telefoons of accessoires repareren.

Als uw telefoon of accessoires in water is ondergedompeld, als er een gat in is, of als het een ernstige val heeft meegemaakt, gebruik het dan niet voordat het erkend servicecentrum de telefoon heeft gecontroleerd.

NL

Algemene informatie:

- Het kan dat de foto's en schermafbeeldingen in deze handleiding niet helemaal overeenkomen met het werkelijke product en schermafbeeldingen.
- De informatie en instructies in deze handleiding kunnen niet bijgewerkt zijn volgens de softwareversie en kan gewijzigd worden zonder het vooraf te melden.
- Ons bedrijf behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van deze handleiding, zonder voorafgaande kennisgeving hierover. In dit geval zal de laatste geldig zijn.

SAR-certificaat

Dit apparaat voldoet aan de standaarden die zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie. Uw telefoon is een lage blootsteller en ontvanger van RF-energie. Het apparaat voldoet aan de internationale richtlijnen en is zodanig ontworpen dat het maximumniveau voor blootstelling aan RF-energie niet wordt overschreden zoals wordt aanbevolen. Specific Absorption Rate (SAR) is de waarde die wordt gemeten betreffende het maximumniveau voor blootstelling aan RF-energie door het lichaam wanneer een apparaat gebruikt wordt.

De SAR waarde wordt vastgesteld aan de hand van de hoogste waarde onder laboratoriumomstandigheden, de feitelijke SAR waarde van uw telefoon bij gebruik is waarschijnlijk veel lager dan deze waarde.

De reden hiervan is dat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimale hoeveelheid is benodigd om verbinding te maken met het netwerk. De maximum SAR waarde die de EU goed keurt is gemiddeld 2,0 watt per kilogram. Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,288 watt per kilogram.

Android, Google, Google Play en andere merken zijn handelsmerken van Google Inc.

Besturingssysteem

Android™ Nougat (de nieuwste versie wordt automatisch geüpdatet zodra deze beschikbaar is)

TR	HU	NG	DZ	ZA	KG
RU	RO	EG	KE	MD	YM
UA	BY	AM	GH	GE	UZ
PL	GR	SA	SN	KZ	TJ
CZ	UAE	MA	PK	AZ	

GENERAL MOBILE

www.generalmobile.com

EEE yönetmeliğine uygundur.
Bu cihaz Türkçe karakterin tamamını ihtiva eden
ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8 1.0
özelliklerine uygundur.

CE 0560

NL